Ständeranzeige für Stabhochsprung

Herstellungsanleitung

- 1. Ringbuch und 19 Klarsichthüllen für Format Din A5 besorgen.
- 2. Die nachfolgenden Seiten (2 19) auf Format DIN A4 einseitig ausdrucken.
- 3. Ausdrucke in der Mitte (Schrift nach aussen) falten und in die Klarsichrhüllen geben.
- 4. An beiden Enden einer Schnur Schlingen knüpfen. Die Länge sollte dann ca. 60cm sein.
- 5. Klarsichthüllen mit Ausdrucken einhängen.
- 6. Die Schlingen in die Mechanik einhängen, die Deckel nach hintenbiegen und die Schnur aussen herum führen fertig.

Jetzt sollte nach beiden Seiten hin die gleiche aufgezeigte Zahl aufscheinen.













